

# Link

Als Link werden die Verbindungen zwischen Starrachse(n) und Rahmen bezeichnet. Dadurch erhält die Achse Führung und Stabilität.

Links sind auch sehr einfach und günstig selbst herzustellen.

Grade wichtig wenn der Radstand angepasst werden muss.

Alles was ihr dazu braucht seht ihr hier.

Rodends jeweils M3 rechts von Traxxas, links von RC Modelex



Die M3 Gewindestange wird per Seitenschneider einfach auf die gewünschte Länge gebracht. Ermittelte Länge + x zum einschrauben in die Rodends. X richtet sich nach Gewindelänge der Rodends. Rodends aufschrauben und erstmal im Chassi testen, denn oft stimmt das ermittelte Maß dann doch nicht ganz und man kann es noch easy durch auf bzw. zuschrauben der Rodends im mm Bereich ändern... Erst wenn es passt wird das Maß für das Aluröhrchen ermittelt und per Rohrschneider passend abgelängt. Einen Rodend abschrauben, Aluröhrchen drauf, Rodend wieder dran....fertig ist der Link...

Und so sieht das ganze dann fertig aus...



Viel Spaß!